

福江空港制限表面図

飛行高度にかかわらず、水平表面区域、進入表面区域、転移表面区域内での飛行は事前申請の対象となります。

